

Matrimatic Gold: memorizzare dei punti

1



Accendere la macchina da cucire.

La macchina si accende sulle impostazioni predefinite: punto diritto 001.

2



Premere il tasto memoria (ME= memory). Il tasto diventa verde e sul display appare la parola 'memory'. A destra lampeggia '01'.

3



Scegliere il primo punto (nel nostro caso abbiamo scelto punto nr. 110) e selezionarlo usando i tasti con le cifre per formare il numero.

Ogni punto può essere specchiato. Per specchiare un punto, premere il tasto-specchio (MI=mirror/specchio) **prima** di selezionare il punto desiderato.

4



Sul display si può vedere l'immagine del punto selezionato, nel nostro caso punto nr. 110.

A sinistra il display mostra il numero 01, questo significa che il punto nr. 110 è stato selezionato come primo punto. A destra lampeggia '02'. Questo significa che adesso potrà selezionare il secondo punto.

5



Scegliere il secondo punto (nel nostro caso punto nr. 116). (selezionare il punto come spiegato in passo 3)



www.matri.eu

6



Scegliere il terzo punto (nel nostro caso punto nr. 054). (selezionare il punto come spiegato in passo 3)

7



Adesso può iniziare a cucire i punti selezionati (vedi immagine 8, per cucire senza reostato). La macchina cucirà i tre punti selezionati e poi si fermerà. Per ripetere la fila dei 3 punti selezionati di continuo, può premere il tasto ripetere (RE = repeat) e la macchina continuerà a cucire la sequenza dei punti selezionati.

8



Iniziare a cucire. Consigliamo sempre di provare prima su un pezzettino di stoffa piccola per vedere se i punti vengono come desidera.

www.matri.eu

9



Premendo un'altra volta il tasto memoria (ME), uscirà del programma di memorizzazione. Il tasto memoria (ME) non è più verde. La sequenza dei punti selezionati precedentemente non viene salvata.

www.matri.eu