

Matrimatic Silver: memorizzare dei punti

1



Accendere la macchina da cucire.

La macchina si accende sulle impostazioni predefinite: punto diritto 001.

2



Premere il tasto memoria (ME= memory). Il tasto diventa verde e sul display appare la parola 'memory'. A destra lampeggia '01'.

3



Scegliere il primo punto (nel nostro caso abbiamo scelto punto nr. 110). Il punto selezionato deve essere confermato, premendo il tasto-salvare (SA=save).

Ogni punto può essere specchiato. Per specchiare un punto, premere il tasto-specchio (MI=mirror/specchio)

	<p>prima di confermare il punto con il tasto-salvare (SA=save).</p>
<p>4</p> 	<p>Sul display si può vedere l'immagine del punto selezionato, nel nostro caso punto nr. 110. A sinistra il display mostra il numero 01, questo significa che il punto nr. 110 è stato salvato come primo punto. A destra lampeggia '02'. Questo significa che adesso potrà selezionare il secondo punto.</p>
<p>5</p> 	<p>Scegliere il secondo punto (nel nostro caso punto nr. 116). Confermare il punto con il tasto-SA.</p> <div style="text-align: center;">   </div>
<p>6</p>	<p>Scegliere il terzo punto (nel nostro caso punto nr. 054). Confermare il punto con il tasto-SA.</p>



7



Adesso può iniziare a cucire i punti selezionati (vedi immagine 8, per cucire senza reostato). La macchina cucirà i tre punti selezionati e poi si fermerà. Per ripetere la fila dei 3 punti selezionati di continuo, può premere il tasto ripetere (RE = repeat) e la macchina continuerà a cucire la sequenza dei punti selezionati.

8



Iniziare a cucire. Consigliamo sempre di provare prima su un pezzettino di stoffa piccola per vedere se i punti vengono come desidera.

 matri

www.matri.eu



Premendo un'altra volta il tasto memoria (ME), uscirà del programma di memorizzazione. Il tasto memoria (ME) non è più verde. La sequenza dei punti selezionati precedentemente non viene salvata.

 matri

www.matri.eu