


Matrimatic serie (Bronze, Silver und Gold)


Wartung Maschine:

Zuerst entfernen Sie die Nadel und Nähfuß. Lösen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher der Stichplatte (1). Entfernen Sie dann die Stichplatte.



Nehmen Sie die Spulenkapsel heraus (2) und entfernen Sie mit einer Bürste Staub und Fadenreste, auch unter die Spulenkapsel.

Hinweis: beim wieder einsetzen des Spulengehäuses, soll der verlängerte Teil (3), genau an der Platte mit Schraube fallen (4). Schrauben Sie die Stichplatte wieder ein.



Setzen Sie den Nähfuß wieder ein und eine neue Nadel. Fädeln Sie dann die Maschine ein.

Viel Erfolg. Team Matri.